

Lepotila

- Laite menee lepotilaan, jos sitä ei ole käytetty neljään (4) tuntiin
- Laite herää automaattisesti klo 7:00
- Voit saattaa laitteen lepotilaan tai herättää sen painamalla ohjauspaneelista tätä näppäintä



Sleep mode

- Device access sleep mode if it has not been used for four (4) hours
- Device wakes automatically at 7:00
- You can bring device into sleep mode or wake it up using this button on control panel